Manual de Instalação da EasyCAP – Windows 7.

Driver STK1160 (RECOMENDADO):

Com os Arquivos Baixados para uma pasta.

1-) Com a Placa conectada a uma porta navegue até o Drive na Pasta de Download de seu Computador.

2-) Abra a pasta Drivers.

3 -) Execute o Arquivo Setup.exe.

4-) Siga os passos até o final da instalação.

Driver STK1150 (Versão Antiga):

1-) Conforme a imagem abaixo, clique no menu Iniciar, sobre o menu Computador clique com o botão direito e depois em Propriedades.



2-) Clique na opção Gerenciador de Dispositivos:


Painel de Controle ▸ Sistema e Segurança ▸ Sistema
Pesquisar Painel de Controle
Página Inicial do Painel de Controle
Gerenciador de Dispositivos
Configurações remotas
Proteção do sistema
Configurações avançadas do sistema
Exibir informações básicas sobre o computador
Windows Edition
Windows 7 Ultimate
Copyright © 2009 Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados.
Service Pack 1

3-) Expanda a guia outros dispositivos, e Localize o Dispositivo USB 2.0 Video Capture Controller:



4-) Clique com o botão direito, e selecione a opção Atualizar Driver.



5-) Selecione a opção: “Procurar software do dispositivo no computador.”


Atualizar Driver - USB 2.0 Video Capture Controller
Como deseja pesquisar o software de driver?
Pesquisar automaticamente software de driver atualizado
O Windows irá pesquisar seu computador e a Internet em busca do software de driver mais recente para o seu dispositivo, a menos que você tenha desabilitado esse recurso nas configurações de instalação do dispositivo.
Procurar software de driver no computador
Localizar e instalar software manualmente.
Cancelar

6-) Selecione a opção: “Permitir que eu escolha em uma lista de drivers de dispositivo no computador.”


Atualizar Driver - USB 2.0 Video Capture Controller
Procurar software de driver em seu computador
Procurar software de driver neste local:
\\SERVER\E\DRIVER\X64\X64
Procurar...
Incluir subpastas
Permitir que eu escolha em uma lista de drivers de dispositivo no computador
A lista mostrará o software de driver instalado compatível com o dispositivo e todos os itens de software de driver na mesma categoria que o dispositivo.
Avançar
Cancelar

7-) Selecione a opção: “Mostrar todos os dispositivos.” E clique em avançar.



8-) Clique no Botão “Com Disco...”


Atualizar Driver - USB 2.0 Video Capture Controller
Selecione o driver de dispositivo que deseja instalar para este hardware.
Selecione o fabricante e o modelo do dispositivo de hardware e clique em Avançar. Se você tiver um disco que contenha o driver a ser instalado, clique em Com Disco.
(Obtendo uma lista de todos os dispositivos)
Com Disco...
Avançar
Cancelar

9-) Clique no Botão “Procurar”


Atualizar Driver - USB 2.0 Video Capture Controller
Selecione o driver de dispositivo que deseja instalar para este hardware.
Instalar do Disco
Insira o disco de instalação do fabricante e certifique-se de que a unidade correta está selecionada abaixo.
OK
Cancelar
Copiar os arquivos do fabricante de:
A:\
Procurar...
Fabricante
Este driver foi assinado digitalmente.
Com Disco...
Explique-me por que a assinatura de driver é importante
Avançar
Cancelar

10-) Navegue até a CD/Pasta onde se encontram os arquivos de Instalação, abra a pasta Drivers, e selecione o arquivo “STK1150.inf” e clique em abrir.



11-) Clique em “Ok”, e depois em “Avançar”.

12-) Aguarde o Termino da Instalação.

Solucionando o problema com as cores e o áudio no Ulead Video Studio ou no ShowBiz.

Ulead:

1-) Ao iniciar o sistema, clique em Assistente de Captura:

2-) Selecione a Opção “Capturar.”



3-) Na Origem selecione o Dispositivo USB2.0 Grabber.

Depois Clique em Opções, “Definições de Captura de Áudio e Vídeo.”



4-) Os Itens abaixo tem as seguintes finalidades:

1-) Selecione a Origem de Entrada do Vídeo

Ex: Vídeo Composto ou S-video.

2-) Selecione o Sistema de TV(Correção das cores).

Atenção esta etapa serve para corrigir o problema de falta de cor nas gravações, selecione o Sistema padrão corretamente, de acordo com o Sistema dos dispositivos que deseja capturar.

Ex: NSTC, PAL, SECAM.

3-)Esta parte é responsável pela captura de áudio, lembre-se sempre de selecionar o Dispositivo Microphone(USB Audio Interface), pois ele é o driver de sua placa de captura.

Ps. Se você irá efetuar a Captura do áudio utilizando a placa de som do Próprio PC, lembre-se de selecionar o driver correspondente a mesma.

4-) Utilize esta opção, se desejar prever o áudio em quanto efetua a captura.

ShowBiz:

1-) Ao iniciar o sistema, clique em capturar:

2-) Clique em Configurações de dispositivo:

3-) Selecione o Sistema de TV(Correção das cores).

Atenção esta etapa serve para corrigir o problema de falta de cor nas gravações, selecione o Sistema padrão corretamente, de acordo com o Sistema dos dispositivos que deseja capturar.

Ex: NSTC, PAL, SECAM.

4-) Os Itens abaixo tem as seguintes finalidades:



1-) Fonte de vídeo

2-) Selecione a Origem de Entrada do Vídeo

Ex: Vídeo Composto ou S-video.

3-)Esta parte é responsável pela captura de áudio, lembre-se sempre de selecionar o Dispositivo Microphone(USB Audio Interface), pois ele é o driver de sua placa de captura.

Ps. Se você irá efetuar a Captura do áudio utilizando a placa de som do Próprio PC, lembre-se de selecionar o driver correspondente a mesma.